

WIRELESS CONNECTION MANUAL MANUEL DE CONNEXION SANS FIL MANUAL DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

MODEL • MODÈLE • MODELO
DPA120DCHIWDB

Important Note: Read this manual carefully before connecting to the wireless application. Make sure to save the manual for future reference. Illustrations are for reference purposes only. The app may look slightly different on your device.

Note Importante: Lisez attentivement ce manuel avant de connecter l'application sans fil. Assurez-vous de conserver le manuel pour référence future. Les illustrations sont à titre indicatif uniquement. L'application peut apparaître légèrement différente sur votre appareil.

Nota Importante: Lea este manual cuidadosamente antes de conectar la aplicación inalámbrica. Asegúrese de guardar el manual para futuras consultas. Las ilustraciones son solo para fines de referencia. La aplicación puede verse ligeramente diferente en su dispositivo.

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com



Printed in Thailand | Imprimé en Thaïlande | Impreso en Tailandia

2025.08.22

0011537894

OPERATING INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model Number: DPA120DCHIWDB

Wireless Connection Module Model Number: HEWRQU1

Antenna Type: On-Board PCB Antenna

Frequency Band: 2.412~2.484GHz

Power Input: DC 5V / 100mA

Maximum TX Power: <20dBm

Minimum specifications on a Smart Phone: Android 5.0 version or higher, IOS 10.0 version or higher

Note: Danby will not be liable for any issues or problems caused by the internet, wireless router or any other Smart devices. Please contact the original provider for further help with these issues.

PREPARATION

- Ensure your mobile device is connected to your wireless router. Also ensure that the wireless router is connected to the internet.
- Ensure your mobile device is already connected to the wireless network that you wish to use. Remove any other unused wireless networks from your device history to avoid confusion.
- Images in this manual are for instructional purposes only. The actual app may appear slightly different.

OPERATING INSTRUCTIONS

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

Android Smart Phone:

Scan the QR code below or go to Google Play and search "Danby Smart home" to download and install the wireless app.



IOS Smart Phone:

Scan the QR code below or go to the Apple Store and search "Danby Smart home" to download and install the wireless app. If you see more than one version of the app in the APP Store, choose the one named "Danby smart home".



NOTE:

Please enable the following permissions for this APP when installing to prevent any issues when operating.
Storage / Location / Camera / Wireless Connection / Bluetooth




OPERATING INSTRUCTIONS


REGISTRATION

Create Account


- Select "Sign Up".




- Enter the verification code sent to the registered email.

The image shows the "Enter Verification Code" screen. At the top, the title "Enter Verification Code" is displayed. Below the title, there is a row of six input fields for the verification code. The first field contains a blue cursor. Below the input fields, a message states: "A verification code has been sent to your email DeCarvalho.lucas@icloud.com Resend (52s)". Below this message is a blue link that says "Didn't get a code?". At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon.

- Choose the country.
- Enter an email to register your account.
- Read and check the Privacy Policy and User Agreement.
- Tap "Get Verification Code".

The image shows the "Register" screen. At the top, the title "Register" is displayed. Below the title, there is a dropdown menu for selecting a country, currently showing "Canada". Below the dropdown, there is an "Email Address" input field with the placeholder text "XXXXXX@XXXX.XXX". Below the email field, there is a checkbox with a green checkmark and the text "I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)". At the bottom, there is a blue button labeled "Get Verification Code".


- Set the Password with 6 - 20 characters including characters and numbers.
- Tap "Done"

The image shows the "Set Password" screen. At the top, the title "Set Password" is displayed. Below the title, there is a "Password" input field. Below the input field, a red message states: "Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers". At the bottom, there is a blue button labeled "Done".

OPERATING INSTRUCTIONS

Existing Account

- Tap "Log In".



- Enter the registered account and password.
- Check the Privacy Policy and User Agreement.
- Tap "Login".

Log In

Canada

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Password Reset or Forgotten

- Tap "Forgot password".
- Enter account (E-mail address).
- Tap "Get Verification Code".

Log In

Canada

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

Forgot Password

Forgot Password

Canada

Please enter your account

Get Verification Code

- Enter the verification code received in your email.
- Set new password and tap "Done".

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email
DeCarvalho.Lucas@icloud.com Resend (52s)

Didn't get a code?

123

456

789

0

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

OPERATING INSTRUCTIONS

CONNECTING THE DEVICE

1. Tap "Add Device".


Make sure the wireless device and network are working properly before beginning to connect the wireless appliance.

To begin the connection process, plug in the appliance, wireless connection light will flash. This means that wireless mode is activated and the wireless receiver in the appliance is ready to make a connection.


This device can't be connected by Bluetooth, you have to manually choose the appliance to add it.

IMPORTANT


Please ensure to connect the appliance using a 2.4GHz wireless network ONLY, as it is not compatible with 5GHz frequencies.



2. Choose "Portable AC."




3. Enter the wireless password, making sure it matches the one currently connected to your smartphone, and select the 2.4GHz wireless network. Then, tap 'Next' to continue.




OPERATING INSTRUCTIONS


4. Power on the device, press the wireless button and wait the indicator to blink. Tap "Next".





5. Connect your mobile phone to the device's hotspot. Tap "Go to Connect".



6. Wait for the app to scan and register the device. This process may require up to 2 minutes to complete.



7. A successful configuration will be indicated by a checkmark "Done".



OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO CONNECT YOUR DANBY SMART HOME APP TO AMAZON ALEXA

- 1. Ensure your AC unit is connected to the Danby Smart Home app.**
 - If you haven't set up your unit in the app yet, do so before proceeding.
- 2. Download the Amazon Alexa app.**
 - Go to your device's app store (App Store for iOS or Google Play for Android).
 - Search for "Amazon Alexa" and install the app.
- 3. Set up the Amazon Alexa app.**
 - Open the app and follow the on-screen instructions to complete the setup.
- 4. Link your Danby Smart Home account with Alexa.**
 - Open the Danby Smart Home app and tap "Me" at the bottom of the screen.
 - Under "Third-Party Services," select Alexa.
 - Tap Sign In With Amazon.
 - Tap Link to enable the Danby Smart Home skill and connect your account with Alexa.

Now, your AC unit should be ready to be controlled using Alexa voice commands!

COMMAND EXAMPLES FOR YOUR AMAZON ALEXA PORTABLE AC:

To help you get started with your Amazon Alexa-connected Portable AC, here are some example commands:

"Alexa, Turn On <Device Name>."

"Alexa Turn Off <Device Name>."

"Alexa, Set <Device Name> to Cool Mode."

"Alexa, Set <Device Name> to Auto Mode."

"Alexa, Set <Device Name> to 20."

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO CONNECT YOUR DANBY SMART HOME APP TO TO GOOGLE HOME

1. Ensure your AC unit is connected to the Danby Smart Home app.

- If you haven't set up your unit in the app yet, do so before proceeding.

2. Download the Google Home app.

- Go to your device's app store (App Store for iOS or Google Play for Android).
- Search for "Google Home" and install the app.

3. Set up the Google Home app.

- Open the app and follow the on-screen instructions to complete the setup.

4. Link your Danby Smart Home account with Google.

- Open the Danby Smart Home app and tap "Me" at the bottom of the screen.
- Under "Third-Party Services," select Google Assistant.
- Tap "Link with Google Assistant".
- Tap Agree and Link to enable the Danby Smart Home integration and connect your account with Google.

Now, your AC unit should be ready to be controlled using Google Assistant voice commands!

COMMAND EXAMPLES FOR YOUR GOOGLE HOME PORTABLE AC:

To help you get started with your Google Home-connected Portable AC, here are some example commands:

"Hey Google, Turn On <Device Name>."

"Hey Google, Turn Off <Device Name>."

"Hey Google, Set <Device Name> to Cool Mode."

"Hey Google, Set <Device Name> to Auto Mode."

"Hey Google, Set <Device Name> to 20 degrees."

"Hey Google, Set <Device Name> Fan Speed to (Low/High/Auto)."

OPERATING INSTRUCTIONS

APP DECLARATION

Applicable system: Android and Apple iOS

- The app is not compatible with software versions below 5.0 Android and 10.0 iOS.
- Due to the variables involved in your specific installation, we must advise that not all Android and iOS operating systems will be compatible with the wireless app. We cannot be responsible for any issues resulting from incompatibility.

Cautions

- Due to different network situations, control processes might sometimes return a time out error. If this occurs, unplug the appliance and plug it back in. If it does not automatically reconnect, you may need to reconnect the appliance to the app.
- Your smart device camera requires at least 5 million pixels to be able to scan a QR code.
- The wireless app is subject to updates without prior notice for functional improvement. The actual network connection process may be slightly different than outlined in the manual. The actual process shall prevail.

DECLARATION OF CONFORMITY

Contains FCC ID: 2-ANDL-HEWRQU1

Contains IC: 23243-TYWE1S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPÉCIFICATION

Numéro de modèle : DPA120DCHIWDB

Numéro de modèle du module connexion sans fil : HEWRQU1

Type d'antenne : Antenne embarquée sur PCB

Bande de fréquence : 2.412~2.484GHz

Entrée d'alimentation : 5V CC / 100mA

Puissance d'émission maximale : < 20 dBm

Spécifications minimales d'un téléphone intelligent : Android 5.0 ou version supérieure, IOS 10.0 ou version supérieure

Remarque : Danby ne sera pas responsable des problèmes ou problèmes causés par Internet, un routeur sans fil ou tout autre appareil intelligent. Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir de l'aide concernant ces problèmes.

PRÉPARATION

- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre routeur sans fil. Assurez-vous également que le routeur sans fil est connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est déjà connecté au réseau sans fil que vous souhaitez utiliser. Supprimez tous les autres réseaux sans fil inutilisés de l'historique de votre appareil pour éviter toute confusion.
- Les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. L'application réelle peut sembler légèrement différente.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

Smartphone Android :

Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur Google Play et cherchez "Danby Smart home" pour télécharger et installer l'application sans fil.



Smartphone IOS:

Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur l'Apple Store et cherchez "Danby Smart home" pour télécharger et installer l'application sans fil. Si vous voyez plus d'une version de l'application dans l'APP Store, choisissez celle nommée "Danby smart home".



REMARQUE:

Veuillez activer les autorisations suivantes pour cette application lors de l'installation afin d'éviter tout problème lors de son utilisation: Stockage / Localisation / Appareil photo / Connexion sans fil / Bluetooth.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION


ENREGISTREMENT

Créer un compte


- Appuyez sur "Log In".




- Entrez le code de vérification envoyé à l'e-mail enregistré.



- Choisissez le pays.
- Entrez un e-mail pour enregistrer votre compte.
- Lisez et cochez la Politique de confidentialité et l'Accord utilisateur.
- Appuyez sur "Obtenir le code de vérification".




- Définissez le mot de passe avec 6 à 20 caractères, y compris des lettres et des chiffres.
- Appuyez sur "Terminé".



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Compte existant

- Appuyez sur "Log In".



- Entrez le compte enregistré et le mot de passe.
- Cochez la Politique de confidentialité et l'Accord utilisateur.
- Appuyez sur "Login".

Log In

Canada ▼

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Réinitialisation du mot de passe ou mot de passe oublié

- Appuyez sur "Mot de passe oublié".
- Entrez le compte (adresse e-mail).
- Appuyez sur "Obtenir le code de vérification".

Log In

Canada ▼

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Forgot Password

Canada ▼

Please enter your account

Get Verification Code

- Entrez le code de vérification reçu dans votre e-mail.
- Définissez un nouveau mot de passe et appuyez sur "Terminé".

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email DeCarvalho.Lucas@icloud.com Resend (52s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		✕

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONNEXION DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur "Ajouter un appareil".


Assurez-vous que l'appareil sans fil et le réseau fonctionnent correctement avant de commencer à connecter l'appareil sans fil.

Pour démarrer le processus de connexion, branchez l'appareil ; le témoin lumineux de connexion sans fil clignotera. Cela signifie que le mode sans fil est activé et que le récepteur sans fil de l'appareil est prêt à établir une connexion.


Cet appareil ne peut pas être connecté via Bluetooth, vous devez sélectionner manuellement l'appareil pour l'ajouter.

IMPORTANT


Veillez à connecter l'appareil UNIQUEMENT à un réseau sans fil 2,4 GHz, car il n'est pas compatible avec les fréquences 5 GHz



2. Sélectionnez "Climatiseur portable".




3. Saisissez le mot de passe sans fil, en vous assurant qu'il correspond à celui actuellement connecté à votre smartphone, puis sélectionnez le réseau sans fil 2,4 GHz. Appuyez ensuite sur « Suivant » pour continuer




INSTRUCTIONS D'UTILISATION


4. Allumez l'appareil, appuyez sur le bouton sans fil et attendez que le voyant clignote. Appuyez sur « Suivant »





6. Attendez que l'application scanne et enregistre l'appareil. Ce processus peut prendre jusqu'à 2 minutes.



5. Connectez votre téléphone mobile au point d'accès de l'appareil. Appuyez sur "Aller à Connecter"



7. Une configuration réussie sera indiquée par une coche "Terminé".



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

COMMENT CONNECTER VOTRE APPLICATION DANBY SMART HOME À AMAZON ALEXA

1. **Assurez-vous que votre unité de climatisation est connectée à l'application Danby Smart Home.**
 - Si vous n'avez pas encore configuré votre unité dans l'application, faites-le avant de continuer.
2. **Téléchargez l'application Amazon Alexa.**
 - Allez sur le store d'applications de votre appareil (App Store pour iOS ou Google Play pour Android).
 - Recherchez "Amazon Alexa" et installez l'application.
3. **Configurez l'application Amazon Alexa.**
 - Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.
4. **Liez votre compte Danby Smart Home à Alexa.**
 - Ouvrez l'application Danby Smart Home et appuyez sur "Moi" en bas de l'écran.
 - Sous "Services tiers", sélectionnez Alexa.
 - Appuyez sur Se connecter avec Amazon.
 - Appuyez sur Lier pour activer la skill Danby Smart Home et connecter votre compte à Alexa.

Maintenant, votre unité de climatisation devrait être prête à être contrôlée à l'aide des commandes vocales d'Alexa !

EXEMPLES DE COMMANDES POUR VOTRE CLIMATISEUR PORTABLE AMAZON ALEXA:

Pour vous aider à démarrer avec votre climatiseur portable connecté à Amazon Alexa, voici quelques commandes d'exemple:

"Alexa, allume <Nom de l'appareil>."

"Alexa, éteins <Nom de l'appareil>."

"Alexa, mets <Nom de l'appareil> en mode frais."

"Alexa, mets <Nom de l'appareil> en mode automatique."

"Alexa, mets <Nom de l'appareil> à 20."

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

COMMENT CONNECTER VOTRE APPLICATION DANBY SMART HOME À GOOGLE HOME

1. **Assurez-vous que votre unité de climatisation est connectée à l'application Danby Smart Home.**
 - Si vous n'avez pas encore configuré votre unité dans l'application, faites-le avant de continuer.
2. **Téléchargez l'application Google Home.**
 - Allez sur le store d'applications de votre appareil (App Store pour iOS ou Google Play pour Android).
 - Recherchez "Google Home" et installez l'application.
3. **Configurez l'application Google Home.**
 - Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration.
4. **Liez votre compte Danby Smart Home à Google.**
 - Ouvrez l'application Danby Smart Home et appuyez sur "Moi" en bas de l'écran.
 - Sous "Services tiers", sélectionnez Google Assistant.
 - Appuyez sur Lier avec Google Assistant.
 - Appuyez sur Accepter et Lier pour activer l'intégration Danby Smart Home et connecter votre compte à Google.

Maintenant, votre unité de climatisation devrait être prête à être contrôlée à l'aide des commandes vocales de Google Assistant !

EXEMPLES DE COMMANDES POUR VOTRE CLIMATISEUR PORTABLE GOOGLE HOME :

Pour vous aider à démarrer avec votre climatiseur portable connecté à Google Home, voici quelques commandes d'exemple :

"Hey Google, allume <Nom de l'appareil>."

"Hey Google, éteins <Nom de l'appareil>."

"Hey Google, mets <Nom de l'appareil> en mode frais."

"Hey Google, mets <Nom de l'appareil> en mode automatique."

"Hey Google, mets <Nom de l'appareil> à 20 degrés."

"Hey Google, mets la vitesse du ventilateur de <Nom de l'appareil> à (Faible/Haute/Automatique)."

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

DÉCLARATION D'APPLICATION

Système applicable : Android et Apple iOS

- L'application n'est pas compatible avec les versions logicielles inférieures à 5.0 Android et 10.0 iOS.
- En raison des variables impliquées dans votre installation spécifique, nous devons vous informer que tous les systèmes d'exploitation Android et iOS ne seront pas compatibles avec l'application sans fil. Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes résultant d'une incompatibilité.

Précautions

- En raison de différentes situations de réseau, les processus de contrôle peuvent parfois renvoyer une erreur de temporisation. Si cela se produit, débranchez l'appareil et rebranchez-le. S'il ne se reconnecte pas automatiquement, vous devrez peut-être reconnecter l'appareil à l'application.
- L'appareil photo de votre appareil intelligent nécessite au moins 5 millions de pixels pour pouvoir scanner un code QR.
- L'application sans fil est sujette à des mises à jour sans préavis pour une amélioration fonctionnelle. Le processus réel de connexion au réseau peut être légèrement différent de celui décrit dans le manuel. Le processus réel prévaudra.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Contient l'ID FCC : 2-ANDL-HEWRQU1

Contient IC : 23243-HEWRQU1

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et il contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ;
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions fournies. Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le fonctionnement normal.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ESPECIFICACIÓN

Número de modelo: DPA120DCHIWDB

Número de modelo del módulo conexión inalámbrica: HEWRQU1

Tipo de antena: Antena a bordo PCB

Banda de frecuencia: 2.412~2.484GHz

Entrada de alimentación: CC 5V / 100 ma

Potencia máxima de TX: <20dBm

Especificaciones mínimas de un teléfono inteligente: Versión Android 5.0 o superior, versión IOS 10.0 o superior

Nota: Danby no será responsable de ningún problema causado por Internet, el enrutador inalámbrico o cualquier otro dispositivo inteligente. Póngase en contacto con el proveedor original para obtener más ayuda con estos problemas.

PREPARACIÓN

- Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a su enrutador inalámbrico. Asegúrese también de que el enrutador inalámbrico esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que su dispositivo móvil ya esté conectado a la red inalámbrica que desea utilizar. Elimine cualquier otra red inalámbrica no utilizada del historial de su dispositivo para evitar confusiones.
- Las imágenes en este manual son solo para fines instructivos. La aplicación real puede parecer ligeramente diferente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN

Smartphone Android:

Escanea el código QR que aparece a continuación o ve a Google Play y busca "Danby Smart home" para descargar e instalar la aplicación inalámbrica.



Smartphone iOS:

Escanee el código QR que aparece a continuación o vaya a Apple Store y busque "Danby Smart home" para descargar e instalar la aplicación inalámbrica. Si ve más de una versión de la aplicación en la APP Store, elija la denominada "Danby smart home".



NOTA:

Por favor, habilite los siguientes permisos para esta aplicación durante la instalación para evitar problemas al operar:

Almacenamiento / Ubicación / Cámara / Conexión inalámbrica / Bluetooth




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


REGISTRO

Crear Cuenta


- Seleccione "Registrarse".




- Ingrese el código de verificación enviado al correo electrónico registrado.

The image shows the "Enter Verification Code" screen. At the top, the title "Enter Verification Code" is displayed. Below it, there are six input fields for the verification code. A message states: "A verification code has been sent to your email DeCarvalho.lucas@icloud.com Resend (52s)". Below this message is a link that says "Didn't get a code?". At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon.

- Elija el país.
- Ingrese un correo electrónico para registrar su cuenta.
- Lea y marque la Política de Privacidad y el Acuerdo de Usuario.
- Toque "Obtener código de verificación".

The image shows the "Register" screen. At the top, the title "Register" is displayed. Below it, there is a dropdown menu for selecting a country, currently showing "Canada". Below the dropdown is an input field for the email address, with the placeholder text "Email Address" and "Xxxxxx@xxxx.xxx". Below the email field, there is a checkbox with a green checkmark and the text "I agree to the Privacy Policy and User Agreement". At the bottom, there is a blue button labeled "Get Verification Code".

- Establezca la contraseña con 6 a 20 caracteres, incluyendo letras y números.
- Toque "Hecho".

The image shows the "Set Password" screen. At the top, the title "Set Password" is displayed. Below it, there is an input field for the password, with the placeholder text "Password". Below the input field, there is a red text提示: "Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers". At the bottom, there is a blue button labeled "Done".

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cuenta existente

- Toque "Iniciar sesión".



- Ingrese la cuenta registrada y la contraseña.
- Lea y marque la Política de Privacidad y el Acuerdo de Usuario.
- Toque "Iniciar sesión".

Log In

Canada ▼

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Restablecer o recuperar contraseña

- Toque "Olvidé mi contraseña".
- Ingrese la cuenta (dirección de correo electrónico).
- Toque "Obtener código de verificación".

Log In

Canada ▼

Please enter your account

Password

☒ I agree to the [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)

Forgot Password

Canada ▼

Please enter your account

Get Verification Code

- Ingrese el código de verificación recibido en su correo electrónico.
- Establezca una nueva contraseña y toque "Hecho".

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email DeCarvalho.Lucas@icloud.com Resend (52s)

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		✕

Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Toca "Agregar dispositivo".


Asegúrate de que el dispositivo inalámbrico y la red estén funcionando correctamente antes de comenzar a conectar el electrodoméstico inalámbrico.

Para iniciar el proceso de conexión, enchufa el electrodoméstico; la luz de conexión inalámbrica parpadeará. Esto significa que el modo inalámbrico está activado y que el receptor inalámbrico del electrodoméstico está listo para conectarse.


Este dispositivo no puede conectarse por Bluetooth; debes seleccionar manualmente el electrodoméstico para añadirlo.

IMPORTANTE


Asegúrese de conectar el aparato utilizando ÚNICAMENTE una red inalámbrica de 2,4 GHz, ya que no es compatible con frecuencias de 5 GHz



2. Selecciona "Aire acondicionado portátil".




3. Introduzca la contraseña inalámbrica, asegurándose de que coincide con la que está conectada actualmente a su smartphone, y seleccione la red inalámbrica de 2,4 GHz. A continuación, pulse «Siguiente» para continuar




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


4. Encienda el dispositivo, pulse el botón inalámbrico y espere a que el indicador parpadee. Pulse «Siguiente»





5. Conecta tu teléfono móvil al punto de acceso del dispositivo. Toca "Ir a Conectar".



6. Espera a que la aplicación escanee y registre el dispositivo. Este proceso puede tardar hasta 2 minutos.



7. Una configuración exitosa se indicará con una marca de verificación "Hecho".



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO CONECTAR SU APLICACIÓN DANBY SMART HOME A AMAZON ALEXA

- 1. Asegúrese de que su unidad de aire acondicionado esté conectada a la aplicación Danby Smart Home.**
 - Si aún no ha configurado su unidad en la aplicación, hágalo antes de continuar.
- 2. Descargue la aplicación Amazon Alexa.**
 - Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo (App Store para iOS o Google Play para Android).
 - Busque "Amazon Alexa" e instale la aplicación.
- 3. Configurar la aplicación Amazon Alexa.**
 - Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
- 4. Vincula tu cuenta de Danby Smart Home con Alexa.**
 - Abre la aplicación Danby Smart Home y toca "Yo" en la parte inferior de la pantalla.
 - En "Servicios de terceros", selecciona Alexa.
 - Toca Iniciar sesión con Amazon.
 - Toca Vincular para habilitar la skill de Danby Smart Home y conectar tu cuenta con Alexa.

Ahora, su unidad de aire acondicionado debería estar lista para ser controlada mediante comandos de voz de Alexa.

EJEMPLOS DE COMANDOS PARA SU AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL AMAZON ALEXA:

Para ayudarle a comenzar con su aire acondicionado portátil conectado a Amazon Alexa, aquí tiene algunos comandos de ejemplo:

"Alexa, enciende <Nombre del dispositivo>."

"Alexa, apaga <Nombre del dispositivo>."

"Alexa, pon <Nombre del dispositivo> en modo de refrigeración."

"Alexa, pon <Nombre del dispositivo> en modo automático."

"Alexa, pon <Nombre del dispositivo> a 20."

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CÓMO CONECTAR SU APLICACIÓN DANBY SMART HOME A GOOGLE HOME

1. **Asegúrese de que su unidad de aire acondicionado esté conectada a la aplicación Danby Smart Home.**
 - Si aún no ha configurado su unidad en la aplicación, hágalo antes de continuar.
2. **Descargue la aplicación Google Home.**
 - Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo (App Store para iOS o Google Play para Android).
 - Busque "Google Home" e instale la aplicación.
3. **Configurar la aplicación Google Home.**
 - Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
4. **Vincula tu cuenta de Danby Smart Home con Google.**
 - Abre la aplicación Danby Smart Home y toca "Yo" en la parte inferior de la pantalla.
 - En "Servicios de terceros", selecciona Google Assistant.
 - Toca Vincular con Google Assistant.
 - Toca Aceptar y Vincular para habilitar la integración de Danby Smart Home y conectar tu cuenta con Google.

Ahora, su unidad de aire acondicionado debería estar lista para ser controlada mediante comandos de voz de Google Assistant.

EJEMPLOS DE COMANDOS PARA SU AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL GOOGLE HOME:

Para ayudarle a comenzar con su aire acondicionado portátil conectado a Google Home, aquí tiene algunos comandos de ejemplo:

"Hey Google, enciende <Nombre del dispositivo>."

"Hey Google, apaga <Nombre del dispositivo>."

"Hey Google, pon <Nombre del dispositivo> en modo de refrigeración."

"Hey Google, pon <Nombre del dispositivo> en modo automático."

"Hey Google, pon <Nombre del dispositivo> a 20 grados."

"Hey Google, pon la velocidad del ventilador de <Nombre del dispositivo> a (Baja/Alta/Automático)."

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN

Sistema aplicable: Android y Apple iOS

- La aplicación no es compatible con versiones de software inferiores a 5.0 Android y 10.0 iOS.
- Debido a las variables involucradas en su instalación específica, debemos advertir que no todos los sistemas operativos Android e iOS serán compatibles con la aplicación inalámbrica. No podemos ser responsables de ningún problema que resulte de la incompatibilidad.

Precauciones

- Debido a las diferentes situaciones de la red, los procesos de control a veces pueden devolver un error de tiempo de espera. Si esto ocurre, desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Si no se vuelve a conectar automáticamente, es posible que deba volver a conectar el dispositivo a la aplicación.
- La cámara de su dispositivo inteligente requiere al menos 5 millones de píxeles para poder escanear un código QR.
- La aplicación inalámbrica está sujeta a actualizaciones sin previo aviso para mejorar su funcionalidad. El proceso real de conexión a la red puede ser ligeramente diferente al descrito en el manual. Prevalecerá el proceso real.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Contiene ID de la FCC: 2-ANDL-HEWRQU1

Contiene IC: 23243-HEWRQU1

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC y contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias;
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Solo opere el dispositivo de acuerdo con las instrucciones suministradas. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com

